

## Anleitung fahrzeugspezifische Kamera 2191

Der Einbau dieser Baugruppe sollte ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Es sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zum Einbau von Zubehör und Anschluss an der Bordelektrik zu beachten. Die Baugruppe ist ausschließlich zum Betrieb an 12Volt geeignet. Zur Reinigung, insbesondere der Kameralinse, keine scharfen Reinigungsmittel und Gegenstände verwenden die Kratzer oder andere Schäden verursachen können.

Lichtscheibe der Serien-Kennzeichenleuchte entfernen.

Kameramodul an den beiden Befestigungslöchern der Serienlichtscheibe an der Kennzeichenleuchte befestigen.

Kabel in den Fahrzeuginnenraum verlegen, falls keine Durchführungsmöglichkeit vorhanden muss diese geschaffen werden.

### Elektrischer Anschluss:

Kabel 1 Ader Rot (ACC+12V) an geschaltetes Plus 12V (z.B. Kl. 15).

Kabel 1 Ader Schwarz (ACC-12V) an Fahrzeugmasse (KL31).

Kabel 2 Blau (+12V OUT) an den Schalteingang Rückfahrkamera des Monitors (soweit dieser Eingang vorhanden).

Kabel 3 Blau (+12 V Reverse Light) an das Kabel +12V zur Rückfahrleuchte des Fahrzeugs anschliessen (nicht möglich bei Fahrzeugen mit LED Rückfahrleuchte).

Kabel 4 Cinchstecker Gelb an den Videoeingang Rückfahrkamera des Monitors anschließen.

