





Warnhinweise

1. Stellen Sie sicher dass die Fahrzeugbatterie während Montagevorgängen am Fahrzeug getrennt ist um Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Beschädigen Sie keine elektrischen, hydraulischen oder kraftstoffführenden Leitungen am Fahrzeug.
3. Stellen Sie sicher dass durch die Fahrzeugmontage keine Beeinträchtigungen an den Bedienfunktionen des Fahrzeugs und der Airbagsysteme entstehender.
4. Alle Montagevorgänge dürfen nur von ausreichend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
5. Bei Montagevorgängen an den elektronischen Komponenten der Halter (Platinen etc) ist sicherzustellen dass keine statische Aufladung der ausführenden Personen besteht, die statische Aufladung ist durch Erdung abzubauen. Berühren Sie keine Leiterbahnen oder elektronischen Bauteile der Komponenten

<p>Kugelgelenk mittels beiliegender Blechgewindeschrauben auf einer Montagebasis (z.B. Kuda-Konsole oder Brodit ProClip) befestigen. Schraublöcher in Montagebasis ggf. vorbohren.</p>	
<p>Mitgelieferte Frontplatte auf dem Kugelgelenk mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern montieren.</p>	
<p>Die Vorspannung des Kugelgelenks kann durch die Zentralschraube eingestellt werden.</p>	
<p>Einschubrichtung des Gerätes.</p>	
<p>Beispielabbildung fertige Montage auf einer Montagebasis.</p>	