

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **247070**

Skoda Superb ab 03/02



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Release ventilation space frame

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Alle Bauteile wieder montieren



Position console as illustrated

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **247070**

Skoda Superb ab 03/02



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Tirez le cadre de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la reja de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Remontez les éléments de construction



Posicione la consola como mostrado

Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

installatie instructie
Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
 D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
 net: www.kuda-phonebase.de

27.04.2006

instrukcja montażu

art: **247070**

Skoda Superb ab 03/02



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Raamwerk ventilatierooster loshalen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Podwazyc ramki wentylacji

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel **24707**

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.04.2006