

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **247100**

**Navi Skoda Roomster**



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Hinteres Blech einschieben

Vorderes Blech umbiegen



Insert rear metal plate


Bend front metal plate



Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.03.2007

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

art: **247100**

**Navi Skoda Roomster**



Tirez la grille de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la tôle arrière

Tordez la tôle avant



Introduzca la chapa trasera


Tuerza la chapa delantera



Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Reinstale la carcasa de ventilación



installatie instructie  
instruccja montażu  
art: **247100**

## Navi Skoda Roomster



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Achterste plaat er tussen schuiven

Voorste metalen plaat ombuigen



Tylna blaszke wsunac


Przednia blaszke zagiac



Luchtroosterhuis weer monteren



Ponownie osadzic ramke wylotów powietrza



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007