

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **290330**

Navi Landrover Discovery



Lüftungsgehäuse aushebeln

Oberes Blech einhaken

Unteres Blech umbiegen

Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen

Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



Remove ventilation frame

Hook in upper metal plate

Bend lower metal plate

Install enclosed screw into lower metal plate

Reinstall ventilation frame

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 290330

Navi Landrover Discovery



Tirez la grille de buse d'aération

Accrochez la tôle supérieure

Tordez la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Desmonte la carcasa de ventilación

Enganche la chapa alta

Tuerza la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Reinstale la carcasa de ventilación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 290330

Navi Landrover Discovery



Luchtroosterhuis uitnemen

Bovenste plaat inhaken

Onderste metalen plaat ombuigen

Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien

Luchtroosterhuis weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Gorna blaszke zachaczyc

Dolna blaszke zagiac

Zalaczona srube w dolna blaszke wkręcic

Ponownie osadzic ramke wylotów powietrza

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005