

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **291110**

Navi MB A-Klasse / W168 ab 97 bis 2/01



Hinteres Blech in den Spalt drücken, Konsole dabei wie abgebildet positionieren

Unteres Blech umbiegen



Push rear metal plate into gap while positioning console as illustrated

Bend lower metal plate

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 291110

Navi MB A-Klasse / W168 ab 97 bis 2/01



Poussez la tôle arrière dans l'interstice, en même temps positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle inférieure



Empuje la chapa trasera en la hendidura y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa inferior

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 291110

Navi MB A-Klasse / W168 ab 97 bis 2/01



Achterste plaat in de kier drukken, console daarbij zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen plaat ombuigen



Tylna blaszke wcisnac do szczeliny, konsoly w pozycji jak na obrazku wstawic

Dolna blaszke zagiac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005