

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **292020**

Navi BMW 3er / 3 Series E36



Lüftungsgehäuse aushebeln (rechtes Gehäuse über Handschuhfach)

Linkes Blech einschieben

Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schraube in das rechte Blech eindrehen



Remove ventilation frame

Insert left metal plate

Position console as illustrated

Mount enclosed screw into right metal plate

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **292020**

Navi BMW 3er / 3 Series E36



Tirez la grille de buse d'aération

Inserez la gauche tôle

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans la droite tôle



Desmonte la carcasa de ventilación

Introduzca la chapa izquierda

Posicione la consola como mostrado

Fije el tornillo adjunto en la chapa derecha

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 292020

Navi BMW 3er / 3 Series E36




Luchtroosterhuis uitnemen

Linker plaat er tussen schuiven

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bijgevoegde schroeven in de rechter plaat draaien



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Wsunac lewa blaszke

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zalaczona srube do prawej blaszki wkrec

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005