

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **292440**  
item#

**Navi BMW Mini** ab 11/06



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Originalschraube lösen

Verkleidung um das Display lösen



Unscrew original screw

Loosen covering next to the display



Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert lower metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **292440**

**Navi BMW Mini** ab 11/06



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Desserez la vis originale

Desserrez la couverture autour du display



Suelte el tornillo original

Suelte el revestimiento alrededor del display



Positionnez la console comme illustré

Inserez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa inferior



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie  
instrukcja montażu  
art: **292440**

## Navi BMW Mini ab 11/06



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa  
sztucznego.



Originele schroef losdraaien

Bekleding om het display losmaken



Poluzowac oryginalna srube

Podwazyc ramke wokół ekranu



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Dolna blaszka wsuwać



Bekleding weer vastmaken

Przednia blaszka wsunąć z tyłu za tapicerke.

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de