

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **292480**  
item#

**Navi BMW 1er (E87)** ab 09/2004



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Konsole positionieren



Position console



Oberes Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend upper metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

19.12.2006

**instrucciones de instalación**

**Instructions d'installation**

**art: 292480**

**Navi BMW 1er (E87) ab 09/2004**



Tirez la grille de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console



Posicione la consola



Tordez la tôle de dessus

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa arriba

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie  
 instructja montażu  
 art: 292480

**Navi BMW 1er (E87)** ab 09/2004



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console positioneren



Konsole umiejscowic



Bovenste plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Gorna blaszke zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

