

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **293410**

Navi Audi A4



- Lüftungsgehäuse aushebeln
- Rahmen der Mittelkonsole von außen aushebeln
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Unteres Blech einhaken
- Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen
- Verkleidungen wieder einsetzen



- Remove ventilation frame
- Remove frame of center console from the outside
- Position console as illustrated
- Hook in lower metal plate
- Install enclosed screw into upper metal plate
- Reinstall covers

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **293410**

Navi Audi A4



Tirez la grille de buse d'aération

Tirez le cadre du tunnel central du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle inférieure

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Inserez les couvertures de nouveau



Desmonte la carcasa de ventilación

Desmonte de fuera el marco de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa inferior

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2007

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 293410

Navi Audi A4



Luchtroosterhuis uitnemen

Lijst van de middentunnel van buiten losmaken

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen lip inhaken

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Bekleding terugplaatsen



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Wywazyc ramke konsoli srodkowej

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zaczepic dolna blaszke

Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic

Obudowe ponownie wlozyc

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2007