

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **294050**  
item#

**Navi OPEL Omega B ab 94 bis 10/99**



- Lüftungsgitter demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Oberes Blech einhaken
- Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen
- Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken
- Lüftungsgitter wieder befestigen



- Remove ventilation frame
- Position console as illustrated
- Hook in upper metal plate
- Reinstall original screw through metal plate
- Insert lower metal plate behind covering
- Reinstall ventilation space frames

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

294050 Navi OPEL Omega B ab 94

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2004

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 294050

Navi OPEL Omega B ab 94 bis 10/99



- Démontez grille de buse d'aération
- Positionnez la console comme illustré
- Accrochez la tôle supérieure
- Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle
- Mettez la tôle inférieure derrière la couverture
- Fixez de nouveau le buse d'aération



- Desmonte izquierda de ventilación
- Posicione la consola como mostrado
- Enganche la chapa alta
- Reinstale el tornillo original por la chapa
- Meta la chapa inferior detrás del revestimiento
- Reinstale las rejillas de ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de