

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **295060**

Navi Ford Mondeo



Verkleidung um Tacho lösen

Linkes Lüftungsgitter demontieren

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Loosen covering around speedometer

Remove left ventilation frame

Position console on the ventilation frame

Install enclosed screw through metal plate

Install enclosed screw through metal plate

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **295060**

Navi Ford Mondeo



Desserrez la couverture autour le compteur

Démontez la gauche grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro

Desmonte la rejilla izquierda de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 295060

Navi Ford Mondeo



Bekleding om de Tachograaf losmaken

Linker luchtrooster demonteren

Konsole op het luchtrooster positioneren

Meegeverde schroef door de metalen plaat draain

Meegeverde schroef door de metalen plaat draain

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Oslone tachometru zdemontowac

Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza

Zalaczona srube przez blache wkręcic

Zalaczona srube przez blache wkręcic

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005