

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **299040**

Navi Chrysler Voyager



- Originalschrauben lösen
- Linkes Lüftungsgitter demontieren
- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Originalschraube lösen
- Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen
- Oberes Blech mit der Originalschraube befestigen
- Unteres Blech mit der Originalschraube befestigen
- Verkleidungen wieder einsetzen



- Unscrew original screws
- Remove left ventilation frame
- Remove cover of center console
- Unscrew original screw
- Bend upper metal plate behind cover
- Fix upper metal plate with original screw
- Fix lower metal plate with original screw
- Reinstall covers

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 299040

Navi Chrysler Voyager



Desserrez les vis originales

Démontez la gauche grille de buse d'aération

Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Desserez la vis originale

Tordez la tôle supérieure derrière la couverture

Fixez la tôle supérieure avec la vis originale

Fixez la tôle inférieure avec la vis originale

Inserez les couvertures de nouveau



Suelte los tornillos originales

Desmonte la rejilla izquierda de ventilación

Desmonte el revestimiento de la consola central

Suelte el tornillo original

Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento

Fije la chapa alta con el tornillo original

Fije la chapa baja con el tornillo original

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 299040

Navi Chrysler Voyager



- Originele schroeven losdraaien
- Linker luchtrooster demonteren
- Bekleding van middenconsole demonteren
- Originele schroef losdraaien
- Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen
- Bovenste plaat met de originele schroeven bevestigen
- Onderste plaat met de originele schroeven bevestigen
- Bekleding terugplaatsen



- Poluzowac oryginalna srubes
- Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza
- Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj
- Poluzowac oryginalna srube
- Gorna blaszke za tapicerke zagiac
- Gorna blaszke orginalna sruba przymocuj
- Dolna blaszke orginalna sruba przymocuj
- Obudowe ponownie wlozyc

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones