

Passend für: (Fits to:)	Opel Movano / Renault Master
Baujahr: (Year of Production:)	ab (from) 2010
Art.Nr.: (Art.No.:	OPR155



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Attention !

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.



- Entfernen Sie die beiden Torx 20 Schrauben aus der herausziehbaren Schreibablage .

- Ziehen Sie die Konsole heraus.



- Remove the two Torx 20 screws from the item above the car radio

- Uninstall the item



- Ziehen Sie das komplette Verkleidungsteil etwas hervor.



- Pull the center console a little bit.

Passend für: (Fits to:)	Opel Movano / Renault Master
Baujahr: (Year of Production:)	ab (from) 2010
Art.Nr.: (Art.No.:)	OPR155



- Haken Sie die Konsole von hinten ein.



- Hook in the rear metal sheet of the console.



- Positionieren Sie die Konsole wie auf dem Bild.



- Bring the console in the same position like in the picture.



- Bauen Sie alle zuvor entfernten Teile wieder ein.



- Install again all removed parts.