

# WAECO

## mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

### Einbauanleitung für Navigationskonsole VW Tiguan Bj. 07-

Art.Nr.:

## VWR175

## PerfectFit

Stand: Fer08

Seite 1 von 1



### Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole wie abgebildet aufsetzen.
- Dabei das vordere Blech der Konsole (siehe Pfeil) in den Armaturenspalt eindrücken.



**Abbildung 2:**

- Das hintere Blech der Konsole in den Spalt an der Defrosterdüse eindrücken (siehe Pfeil).



**Abbildung 3:**

- Fertig eingebaute Konsole.