

Haftungsausschluss: Wir übernehmen keinerlei Haftung für durch den Gebrauch dieser Anleitung entstehende Schäden. Alle Montagearbeiten müssen grundsätzlich durch Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung erfolgen .

<p>1.1 Überwurfmutter an der Rückseite des Cradle entgegen dem Uhrzeigersinn ganz aufdrehen.</p>	
<p>1.2 Saugnapf aus der Kugelpfanne des Cradles vorsichtig herausziehen. Überwurfmutter vom Saugnapf abnehmen</p>	
<p>1.3 Überwurfmutter des Serienhalters auf Halter 1900.226Z1 aufschieben.</p>	
<p>1.4 Kugel des Halters 1900.226Z1 vorsichtig in die Kugelpfanne des Cradles drücken, Überwurfmutter im Uhrzeigersinn aufdrehen und vorsichtig festziehen.</p>	